



Legende

- HS Hauptserver
- RS Redundanzserver
- Zuordnung zum Hauptserver
- Zuordnung zum Redundanzserver
- Arbeitsstationen im Normalbetrieb
- Verbindungen zum Hauptserver
- Verbindungen zum Redundanzserver
- - - Verbindungen bei Ausfall Redundanzserver
- - - Verbindungen bei Ausfall Hauptserver

© Copyright by ela-soft GmbH & Co. KG

Artikelref	Menge	Übersichtsbild Redundanz			Erstellt am: 10.03.2005	Druckdatum: 29.06.2009
Erstellt von: SIS/RN	Geprüft von:	Genehmigt von - Datum:	Dateiname: BS- Bild_Redundanz.vsd	Datum: 29.06.2009	Skala	

ela-soft GmbH – ein Unternehmen der Gretsch-Unitas Gruppe
 Breitenbachstraße 10
 13509 Berlin
 Tel.: (030) 89 10 03-0, Fax: (030) 89 10 03-22
 Internet: www.ela-soft.com, e-mail info@ela-soft.com

Errichterdokumentation GEMOS

	Ausgabe 2	Blatt 1 von 1
--	--------------	------------------